




Voici un exemple de cote vue de près. Il vous permettra d'ajuster plus facilement certains des paramètres du style de cote.



Une fois la cotation complétée, inscrivez votre nom et l'échelle d'impression sur l'espace papier et imprimez en respectant les exigences départementales d'impression.

Enregistrez le fichier et nommez-le **XXXX\_12 Élévation cuisine.dwg**. XXXX représente les quatre premiers caractères de votre code permanent.

